



Инструкция по монтажу шелтера

1. Отметьте центр проема до высоты ~ 4500 мм от уровня земли. Просверлите и закрепите задний (настенный) поперечный профиль в центральной точке (симметрично относительно центра проема), после чего закрепите его по краям. Установите боковые профили, «наживите» их в связке с верхним поперечным профилем, выставите по уровню и затяните болты (анкерные болты).
2. Расположите на земле фронтальную группу (боковые и верхний черные занавесы), соединительные рычаги и эластичный шнур (рис.А и рис.С). Стяните занавесы эластичным шнуром через специальные отверстия.
3. Поднимите собранную и скрепленную фронтальную группу и расположите ее у проема, как показано на рис.С. Закрепите соединительные рычаги с помощью поставляемых в комплекте шелтера болтов к задней (настенной) группе.
4. Поднимите фронтальную группу, как показано на рис.Д и временно соедините с помощью цепи или шнура профили в точках X и Y на расстоянии ~400 мм.
5. Вставьте боковое желтое покрытие, начиная с верхней части шелтера, затем вставьте его в пазы на боковых профилях.
6. Снимите временную стяжку (цепь или шнур) между точками X и Y.